

ORSOL

Collezione Rivestimento Murale

COLLEZIONE
BRIQUE

— Rivestimento murale

Tinte*



Tinta rouge**



Tinta flammé**



Tinta 5 tons**



* Tinte non contrattuali
** Variazioni cromatiche (vedi retro)



RIVESTIMENTO BRIQUE

L. ± 22 x A. ± 5 cm

Spessore ± 1.5 cm

Confezionamento in pacco da 0.5 m²

PIETRA ANGOLARE BRIQUE

L. ± 22 x l. ± 10 x A. ± 5 cm

Spessore ± 1.5 cm

Confezionamento in pacco da 0.5 m²

[i] Caratteristiche prodotti



- Mattone in pietra ricostruita
- Posa mattone dopo mattone
- Grana invecchiata
- Posa interna ed esterna

- Colorato nella massa per un risultato omogeneo
- Doppio incollaggio OBBLIGATORIO
- Non teme il gelo

■ SUPPORTI COMPATIBILI

	Per posa interna						Per posa esterna	
	Parete divisoria o doppiaggio di parete (pannelli di cartongesso, con o senza idrorepellente)	Parete divisoria in piastrelle di terracotta rivestita di intonaco	Intonaco di base cementizio	Calcestruzzo	Intonaco di base gesso e piastrelle di gesso	Pannelli di legno	Pareti in calcestruzzo con granulati comuni	Pareti in muratura rivestite con intonaco
Malta Adesiva ORFLEX (Rif. MC2S)	X	X	X	X			X	X
Secchio di colla pronta all'uso (Rif. CA2)	X	X	X	X	X	X		

■ CONSUMI

- 1 sacco di malta adesiva ORFLEX (25kg) per $\pm 4 \text{ m}^2$ oppure 1 secchio di colla pronta all'uso (15kg) per $\pm 3 \text{ m}^2$
- 1 sacco di stucco ORSOL (25kg) per $\pm 5 \text{ m}^2$
- **IDROREPELLENTE OBBLIGATORIO** SIA PER L'ESTERNO CHE PER LOCALI UMIDI : 1 tanica di 1 litro di HYDRO per $\pm 10 \text{ m}^2$

■ LE VARIAZIONI CROMATICHE **

Per ottenere un effetto naturale, ORSOL vi propone una gamma di tinte di varie sfumature che va da una tinta all'altra :



Le variazioni di sfumatura su una lastra o da una lastra all'altra, inerente all'aspetto naturale dei prodotti, non potranno dare oggetto a reclami.

■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per l'insieme dei nostri rivestimenti, i documenti di riferimento sono il DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :

- Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369
- Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198
- Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339
- Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB
- Resistenza alla compressione secondo la norma francese NF EN 12390-3
- Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928

■ SCHEDA DI POSA



Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti accessori ORSOL: gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL.

Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti acidi.



1 - Posa



2 - Stucco...



3 - Applico l'idrorepellente solo per l'esterno

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Tracciare una linea di livello sulla parete ogni 33 cm. Questo vi permetterà di controllare l'orizzontalità della posa.
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi

INCOLLAGGIO: DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)

- Se la parete presenta angoli iniziare il loro incollaggio alternando il lato piccolo con quello grande da uno strato all'altro e dal basso verso l'alto. Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Qualora sia necessario tagliare le pietre, evitare la formazione di spigoli vivi servendosi di un martello per smussare gli angoli.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Posare le pietre in orizzontale. Per evitare un allineamento tropporegolare e ottenere un effetto naturale, interrompere saltuariamente il ritmo di mposa delle pietre, utilizzando sulla stessa fila degli elementi di rivestimento di misure diverse.
- Non allineare le fughe verticali.
- Tra una pietra e l'altra, lasciare una fuga da 5 a 20 mm.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione **OBBLIGATORIA** dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.
- Non pulire le pareti con idropulitrice.

■ LA POSA DELLE PIETRE ANGOLARI

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi.

INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)

- Se la parete presenta angoli iniziare il loro incollaggio alternando il lato piccolo con quello grande da uno strato all'altro e dal basso verso l'alto. Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Tra una pietra e l'altra, lasciare una fuga da circa 5mm.
- Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione **OBBLIGATORIA** dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

■ PER ORDINARE

	Riferimento			Dimensioni(cm)		Confezionamento		Peso (kg)	
	Tinta rouge	Tinta flammé	Tinta 5 tons	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet
Rivestimento BRIQUE	B2	BF	B5T	L. ± 22 x a. ± 5 sp. 1.5	120 x 80 x 65	1 pacco (0.5 m ²)	44 pacchi (22 m ²)	13.06	589
Angolo BRIQUE	A1	A2	A3	L. ± 22 x l. ± 10 x a. 15 sp. 1.5	-	1 Unità	-	4.64	-