

# ORSOL

Collezione Rivestimento Murale

COLLEZIONE

## COLOMBAGE

→ Rivestimento murale

Tinte\*



Tinta legno\*\*



Tinta cèrusé blanc\*\*

\* Tinte non contrattuali

\*\* Variazioni cromatiche (vedi retro)



Rivestimento COLOMBAGE

L. 120 x Al. 11

Spessore ± 2.5 cm

Confezionamento in pacco da 4 unità



Angolo COLOMBAGE

L. ± 120 x l. ± 11 x Al. ± 11 cm

Spessore ± 2.5 cm



Architrave BOIS (LEGNO)

L. ± 140 x l. 23 x Al. ± 20

Spessore ± 2.5 cm

### [i] Caratteristiche prodotti

- Rivestimento in pietra ricostruita
- Aspetto legno invecchiato, venature profonde
- Posa interna ed esterna

- Doppio incollaggio OBBLIGATORIO
- Ingelivo
- Colorato nella massa per un risultato omogeneo



## ■ SUPPORTI COMPATIBILI

	Per posa interna						Per posa esterna	
	Parete divisoria o doppiaggio di parete (pannelli di cartongesso, con o senza idrorepellente)	Parete divisoria in piastrelle di terracotta rivestita di intonaco	Intonaco di base cementizio	Calcestruzzo	Intonaco di base gesso e piastrelle di gesso	Pannelli di legno	Pareti in calcestruzzo con granulati comuni	Pareti in muratura rivestite con intonaco
Malta Adesiva ORFLEX (Rif. MC2S)	X	X	X	X			X	X
Adesivo in secchio pronto all'uso (Rif. CA2)	X	X	X	X	X	X		

## ■ CONSUMI

- 1 sacco di malta adesiva ORFLEX (25kg) per ± 8 pacchi oppure 1 secchio di colla pronta all'uso (15kg) per ± 6 pacchi
- **PRODOTTO DI FINITURA PER GRATICCIO** : 1/2 litro di patina per circa 40 unità/strati
- **IDROREPELLENTE ORSOL** : 1 bidone da 1 litro per ± 10m<sup>2</sup>

## ■ PRODOTTO DI FINITURA PER GRATICCIO \*\*

La collezione COLOMBAGE est livrée brute, è consegnata grezza, suscita essere pattinata. Potete applicare la patina della vostra scelta. :

- Tinta Chêne moyen,(legno)
- Cérusé blanc.(bianco)

Vi consigliamo di applicare la patina al pennello dopo la posa delle costruzioni ad intelaiatura ma prima delle giunture o il rivestimento.

Un solo strato di patina basta.

Per la patina quercia media, se augurate una sfumatura più scura, potete passare un secondo strato.

## ■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per l'insieme dei nostri rivestimenti, i documenti di riferimento sono il DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :



Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369



Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198



Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339



Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB



Resistenza alla compressione secondo la norma francese NF EN 12390-3



Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928

## ■ LA POSA DEL RIVESTIMENTO E ANGOLO



Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti accessori ORSOL: gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL.

Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti acidi.

**ATTREZZATURA NECESSARIA :** Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna), patina da finitura.

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO :** DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

### **LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO**

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

#### **PRIMA DELLA POSA:**

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Tracciare una linea di livello sulla parete per la prima fila. Questo vi permetterà di controllare l'orizzontalità della posa.
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi

#### **INCOLLAGGIO: DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)**

- Se la parete presenta angoli iniziare il loro incollaggio alternando il lato piccolo con quello grande da uno strato all'altro e dal basso verso l'alto. Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Qualora sia necessario tagliare le pietre, evitare la formazione di spigoli vivi servendosi di un martello per smussare gli angoli.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Posare le graticcio. Per ottenere una migliore aderenza, far scorrere leggermente l'elemento da sinistra a destra.
- Per riprodurre i tradizionali assemblaggi a «tenone-mortasa», forare gli elementi all'altezza dei punti di giunzione tra gli stessi con una punta per cemento (trapano senza percussione) e introdurre un cavicchio nei fori.
- Prima di stuccare, applicare con un pennello uno strato di patina di finitura sui graticci (chêne moyen/céruse blanc).

#### **DOPO LA POSA :**

- Prima di stuccare, proteggere i graticci con del nastro adesivo.
- 24 ore dopo a posa, stuccare oppure intonacare il muro.
- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

## ■ LA POSA DEGLI ARCHITRAVI

**ATTREZZATURA NECESSARIA :** Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO :** DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

### **LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO**

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

## PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base).

## INCOLLAGGIO : **DOPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)**

- Effettuare la posa di pietre angoli prima della posa dell'architrave. Per poter inserire facilmente l'architrave, è necessario prevedere uno spazio sufficiente (2.5 cm) tra le pietre angoli e l'architrave.
- Fare in modo che l'architrave sporga di 5-20 cm da ogni lato dell'apertura.
- Poiché la dimensione dell'architrave è maggiore di quella della cornice della finestra, tagliare la parte inferiore o la parte sporgente dell'architrave fino a ottenere una dimensione pari a quella della cornice della finestra e consentire così il passaggio dell'architrave.
- Tagliare l'architrave con una mola o un disco diamantato.
- Qualora sia necessario tagliare le pietre, evitare la formazione di spigoli vivi servendosi di un martello per smussare gli angoli.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- In fase di fissaggio dell'architrave, scorrere leggermente l'elemento da sinistra a destra per ottenere una migliore aderenza.
- Al fine di sostenere gli elementi durante la fase di essiccazione, collocare un'asse e due puntelli sotto l'architrave per sorreggere l'insieme.
- Tenere puntellato per 24 ore.

## DOPO LA POSA :

- Prima di stuccare, proteggere i graticci con del nastro adesivo.
- 24 ore dopo a posa, stuccare oppure intonacare il muro.
- Applicazione **OBBLIGATORIA** dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

## ■ PER ORDINARE

	Riferimento	Dimensioni (cm)		Confezionamento		Peso (kg)	
	Tinta legno grezzo	Unitario	Palett	Unitario	Palett	Unitario	Palett
Rivestimento COLOMBAGE	CO	Spessore $\pm 2.5$	120 x 60 x 65	1 pacco ( $\pm 4.80\text{ml}$ )	9 pacchi	22.75	220
ANGOLO COLOMBAGE	CO1	L. $\pm 120$ x l. $\pm 11$ x Al. 11 Sp. $\pm 2.5$	120 x 80 x 45	1 unità	22 unità	11.85	275
Architrave COLOMBAGE	LB1	L. $\pm 140$ x l. 23 x Al. 20 Sp. $\pm 2.5$	150 x 120 x 55	1 unità	12 unità	31.83	402